

御中

1. 適用 木部 内装 <浴室内部壁 室内プール内装>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) クリアー仕上げ ツヤ有り
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料(自然塗料) 防カビ下塗り	JIS Z 2911	オスモカラー ウッドプロテクター #4006
無公害木材保護塗料(自然塗料)	-----	オスモカラー ノーマルクリアー #3101

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	下塗り	オスモカラー ウッドプロテクター #4006	無希釈	80	48 時間以上
	5	研磨紙ずり	不 要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー ノーマルクリアー #3101	無希釈	30	12 時間以上

- ◇ オスモカラーウッドプロテクター#4006、ノーマルクリアー#3101は告示対象外でF☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 ウッドプロテクターの仕様によって必ずしもカビが発生しないわけではありません 十分な換気によって効果的にカビの発生を予防できます

👉 ウッドプロテクターはカビの発生を抑制しますがカビを含んだ木材には効果がありません